



Instrukcja obsługi
drukarki fiskalnej
FAWAG box

www.FAWAGbox.pl

Instrukcja obsługi

FAWAG BOX 1.01

Wersja dokumentu 1.4

Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie.

*Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej
www.fawagbox.pl.*

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----------|
| WAŻNE INFORMACJE | 5 |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | 5 |
| ROLKI KASOWE..... | 6 |
| WYMIANA PAPIERU | 6 |
| CZYSZCZENIE GŁOWICY DRUKUJĄCEJ | 7 |
| NAPRAWA DRUKARKI | 7 |
| DATA I CZAS | 8 |
| PARAGONY, FAKTURY I RAPORTY DOBOWE..... | 8 |
| ZASILANIE | 8 |
| KODY AUTORYZACJI..... | 9 |
| ZEROWANIE PAMIĘCI OPERACYJNEJ | 9 |
| KONFIGURACJA PORTÓW I FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH | 9 |
| INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA | 10 |
| SŁOWNICZEK | 11 |
| STAWKI PTU | 11 |
| TRYBY PRACY | 11 |
| TRYB NIEFISKALNY..... | 11 |
| TRYB FISKALNY | 11 |
| TRYB TYLKO DO ODCZYTU | 11 |
| FISKALIZACJA | 12 |
| RAPORT FISKALNY DOBOWY | 12 |
| RAPORT OKRESOWY | 12 |
| RAPORT MIESIĘCZNY | 12 |
| RAPORT ROZLICZENIOWY | 13 |
| RAPORT ZDARZEŃ | 13 |
| TOWAR ZABLOKOWANY | 13 |
| PAMIĘĆ FISKALNA | 13 |
| CZAS BEZCZYNNOŚCI | 13 |
| TOTALIZERY | 14 |
| PAMIĘĆ CHRONIONA | 14 |
| REPOZYTORIUM | 14 |
| PODPIS CYFROWY | 14 |
| ZAWARTOŚĆ ELEKTRONICZNA..... | 14 |
| DANE TECHNICZNE I WARUNKI ZNAMIONOWE UŻYTKOWANIA | 15 |
| WERSJA I SUMA KONTROLNA PROGRAMU PRACY KASY | 16 |

| | |
|--|-----------|
| KONSTRUKCJA DRUKARKI | 17 |
| GŁÓWNE ELEMENTY URZĄDZENIA | 17 |
| PANEL OPERATORA | 18 |
| <i>Klawiatura</i> | 18 |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | 19 |
| WYMIANA PAPIERU | 19 |
| WYŚWIETLACZ KLIENTA/OPERATORA | 21 |
| ZŁĄCZA..... | 21 |
| ZASILANIE / AKUMULATOR | 22 |
| MENU DRUKARKI | 23 |
| SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO MENU DRUKARKI | 23 |
| BLOKADA KLAWIATURY | 23 |
| MAPA FUNKCJI MENU..... | 24 |
| RAPORTY | 27 |
| RAPORT FISKALNY DOBOWY | 27 |
| RAPORT OKRESOWY | 28 |
| <i>Raport wg numerów</i> | 29 |
| <i>Raport wg dat</i> | 29 |
| <i>Raport pełny i podsumowanie</i> | 30 |
| RAPORT MIESIĘCZNY | 30 |
| RAPORT ZDARZEŃ | 32 |
| <i>Raport wg numerów</i> | 33 |
| <i>Raport wg dat</i> | 33 |
| <i>Typ raportu</i> | 34 |
| <i>Raport pełny i podsumowanie</i> | 34 |
| RAPORT SERWISOWY..... | 35 |
| RAPORT KONFIGURACJI | 35 |
| RAPORT WEJŚCIA/WYJŚCIA | 36 |
| RAPORT TOWARÓW ZABLOKOWANYCH | 37 |
| RAPORT GRAFIK..... | 38 |
| RAPORT ONLINE | 38 |
| RAPORT EPARAGONU | 39 |
| KONFIGURACJA..... | 40 |
| PARAMETRY OGÓLNE | 40 |
| <i>Data i czas</i> | 40 |
| <i>Kody autoryzacji</i> | 42 |
| <i>Czas wyłączenia</i> | 44 |
| <i>Rozliczanie rabatu procentowego</i> | 46 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Konfiguracja raportu dobowego</i> | 47 |
| <i>Blokada klawiatury</i> | 48 |
| <i>Resetuj komunikaty</i> | 48 |
| <i>Waluta ewidencyjna</i> | 49 |
| <i>Weryfikacja na żądanie</i> | 54 |
| <i>Połącz z repozytorium</i> | 54 |
| <i>Aktualizacja</i> | 55 |
| KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ..... | 57 |
| <i>Usługi PC</i> | 57 |
| <i>TCP/IP</i> | 60 |
| <i>Porty komunikacyjne</i> | 63 |
| <i>eParagon</i> | 65 |
| KONFIGURACJA SPRZĘTU | 66 |
| <i>Wyświetlacz</i> | 66 |
| <i>Wydruk</i> | 69 |
| <i>Konfiguracja noża</i> | 71 |
| <i>Sygnalizacja dźwiękowa</i> | 72 |
| <i>Szuflada</i> | 74 |
| <i>Zasilanie</i> | 75 |
| <i>Identyfikatory</i> | 75 |
| PAMIĘĆ CHRONIONA | 76 |
| OSTATNIE DOKUMENTY | 76 |
| ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI | 76 |
| POJEMNOŚĆ PAMIĘCI | 78 |
| GRAFIKA NA WYDRUKACH | 78 |
| INFORMACJE DODATKOWE | 79 |
| FORMATKI WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH | 79 |
| OBLICZENIA..... | 79 |
| PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY..... | 79 |
| OPIS SYTUACJI AWARYJNYCH | 80 |
| BŁĘDY ZWIĄZANE Z WYDRUKIEM | 80 |
| BŁĘDY APLIKACJI ZWIĄZANE Z RTC | 81 |
| BŁĘDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH | 81 |
| BŁĘDY ZWIĄZANE ZE ZWORĄ SERWISOWĄ..... | 81 |
| BŁĘDY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PAMIĘCI FISKALNEJ | 81 |
| BŁĘDY FATALNE PAMIĘCI FISKALNEJ | 82 |
| BŁĘDY ZWIĄZANE Z PAMIĘCIĄ CHRONIONĄ..... | 83 |
| HOMOLOGACJE I CERTYFIKATY | 85 |

WAŻNE INFORMACJE

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Każde zagadnienie opisane jest w instrukcji w taki sposób, aby w razie potrzeby czytelnik mógł w prosty sposób znaleźć potrzebne informacje w innych jej częściach.

Jeżeli opisana funkcja ma w drukarce własne podmenu (np. „**Data i czas**”), wystarczy kliknąć w instrukcji, na rysunku wyświetlacza, na odpowiednią pozycję w tym podmenu (np. „**Synchronizuj czas**”), aby przenieść się do jej opisu.

Sposób prezentacji informacji



Takim symbolem oznaczone są informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkownika urządzenia. Zaleca się uważne ich czytanie.



Takim symbolem oznaczone są przydatne wskazówki. Dzięki nim można poznać szybsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W opakowaniu znajdują się:

- drukarka fiskalna,
- kabel USB,
- instrukcja QuickStart,
- instrukcja Quick OnLine,
- książka kasy,
- karta gwarancyjna,



Programy użytkowe i najnowsza wersja instrukcji obsługi znajdują się również na stronie producenta.

ROLKI KASOWE

Zaleca się używanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez producenta. Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego i znacznie zmniejszyć jakość wydruków.



Korzystanie z papieru niespełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.


Ponadto papier nieodpowiadający warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat.

WYMIANA PAPIERU

Do wysuwania papieru służy klawisz .

Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego w inny sposób, gdy pokrywa dociskająca głowicę (papier) do wałka jest opuszczona – grozi to uszkodzeniem mechanizmu.



W sytuacji innej niż uruchomienie (włączenie) drukarki lub wydruk, brak papieru spowodowany wyjęciem rolki lub wysunięciem całej jego ilości za pomocą klawisza , nie jest zgłaszany komunikatem.

Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi. Opis wymiany papieru znajduje się w rozdziale „[Wymiana papieru](#)”.



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Głowica mechanizmu drukującego i jej okolice podczas drukowania mogą szybko nagrzać się do wysokiej temperatury. Nie należy dotykać głowicy drukującej i jej bezpośrednich okolic!



Niebezpieczeństwo zranienia!

Okolice mechanizmu drukującego zawierają ostre, metalowe krawędzie. Aby uniknąć zranienia, zalecana jest ostrożność podczas czynności wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego paragonu.

CZYSZCZENIE GŁOWICY DRUKUJĄCEJ


Jeżeli powierzchnia głowicy drukującej jest zabrudzona, należy ją wyczyścić, by nie doprowadzić do uszkodzenia głowicy. Należy przestrzegać następującej instrukcji:

- Nie należy czyścić głowicy bezpośrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko poparzenia!
- Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Otworzyć pokrywę komory papieru.
- Usunąć wstęgę papieru.
- Delikatnie oczyścić głowicę termiczną przy użyciu bawełnianego wacika nasączonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).



Do czyszczenia nie używać innych płynów, zwłaszcza rozpuszczalników oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzędzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukującego.

Głowica termiczna



Przycisk dźwigni

Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukującego.

Powyższy rysunek jest poglądowy – wygląd mechanizmu drukującego może być różny w zależności od wyboru mechanizmu.

- Po całkowitym wyschnięciu głowicy założyć wstęgę papieru i zamknąć pokrywę.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechanizmu drukującego powstałe w wyniku nieumiejętnego czyszczenia głowicy drukującej. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z serwisem producenta.

NAPRAWA DRUKARKI

Z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie należy wykonywać samodzielnie napraw drukarki. Powinny one być zlecone serwisowi autoryzowanemu przez producenta. Pracownik serwisu musi posiadać wystawioną na jego nazwisko, ważną legitymację. Osobom niepowołanym nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomby zabezpieczającej drukarkę.

DATA I CZAS

Użytkownik drukarki może samodzielnie zmienić czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czas może być zmieniony po raporcie dobowym, a przed rozpoczęciem sprzedaży. Można wykonać wiele zmian czasu po tym samym raporcie dobowym, z zastrzeżeniem, że różnica między czasem przed pierwszą zmianą, a czasem po ostatniej zmianie nie może przekroczyć +/- 2 godzin. Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas zegara drukarki są prawidłowe. W przypadku rozbieżności większej niż 2 godziny i braku możliwości wykonania synchronizacji (np. z powodu braku internetu) konieczny jest kontakt z serwisem.

PARAGONY, FAKTURY I RAPORTY DOBOWE

Każda transakcja powinna zakończyć się wyemitowaniem fiskalnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), który zgodnie z przepisami należy przekazać osobie kupującej. Drukarka FAWAG BOX 1.01 umożliwia wygenerowanie elektronicznej wersji paragonu lub faktury, która wysyłana jest na odpowiednio skonfigurowany serwer. Każdy dzień pracy (sprzedaży) należy zakończyć wykonaniem raportu dobowego.

ZASILANIE



Pod groźbą utraty gwarancji należy stosować wyłącznie kabel USB dołączony do drukarki. Korzystanie z innych może spowodować uszkodzenie drukarki. Nie wolno odłączać zasilania w trakcie drukowania paragonów.

Drukarka jest wyposażona w wewnętrzny akumulator, niemniej zaleca się pracę z podłączonym na stałe zasilaniem zewnętrznym. W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysięcy linii (bez podłączenia zasilania zewnętrznego). Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora, ponieważ w takim przypadku jego ładowanie może trwać nawet do 5 – 6 godzin.



Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyczki kabla zasilającego z gniazda komputera. Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu drukarki, w łatwo dostępnym miejscu.

KODY AUTORYZACJI

Nowa drukarka wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

Jeżeli nie zostanie on wprowadzony, drukarka zablokuje się po 30 dniach od rozpoczęcia pracy (od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka). Jeżeli nie został podany bezterminowy kod autoryzacyjny, bezpośrednio po włączeniu urządzenia wyświetlana jest informacja o liczbie dni pracy do momentu zablokowania. Po wprowadzeniu bezterminowego kodu, taka informacja nie jest wyświetlana.



***Kod autoryzacji należy uzyskać od sprzedawcy urządzenia.
Wprowadzenie kodu może być wymagane po niektórych naprawach wykonywanych przez serwis.***

ZEROWANIE PAMIĘCI OPERACYJNEJ

Zerowanie pamięci operacyjnej może być skutkiem błędnego działania urządzenia. Może powodować utratę niektórych danych. Jeżeli pojawił się wydruk zatytułowany ZEROWANIE RAM, należy wezwać serwis.

KONFIGURACJA PORTÓW I FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH

Aby drukarka mogła współpracować z komputerem lub innymi urządzeniami, niezbędne jest prawidłowe skonfigurowanie parametrów portów komunikacyjnych i przypisanie ich do odpowiednich usług.

Konfiguracja portów dostępna jest w menu (opis konfiguracji portów jest w rozdziale „[Porty komunikacyjne](#)”):

2 Konfiguracja → 2 Konfiguracja połączeń → 5 Porty komunikacyjne

Konfiguracja TCP/IP dostępna jest w menu (opis konfiguracji portu TCP/IP jest w rozdziale „[TCP/IP](#)”):

2 Konfiguracja → 2 Konfiguracja połączeń → 2 TCP/IP

Przypisanie portów do usług jest realizowane na pozycji (opis przypisania portów jest w rozdziale „[Usługi PC](#)”):

2 Konfiguracja → 2 Konfiguracja połączeń → 1 Usługi PC.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów.

Zgodnie z treścią rozdziału 2 Obowiązki wprowadzającego zużyty sprzęt art.14 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, należy postępować w sposób opisany poniżej.



Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.

Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie zmieniającej 2013/56/UE dotyczącej baterii i akumulatorów.



Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu ponownego użycia części elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne użycie materiałów pozwala oszczędzić zasoby naturalne.

Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłyby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach narażających ją na oddziaływanie silnych pól elektrostatycznych, w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobliżu substancji promieniotwórczych oraz za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika – użytkownika drukarki, wynikające z niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagań podanych w niniejszej instrukcji.



Drukarka fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokościach do 2000 m n.p.m.

Drukarka fiskalna powinna być ustawiona na stabilnej i sztywnej powierzchni.

Drukarka fiskalna należy do kategorii sprzętu komercyjnego lub przemysłowego, który powinien być zainstalowany w miejscach, gdzie zwykle przebywają tylko osoby dorosłe.

SŁOWNICZEK

STAWKI PTU

W urządzeniach fiskalnych stawki PTU (VAT) są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie jego użytkowania (maksimum 30 razy).

TRYBY PRACY

Urządzenie może pracować w jednym z trzech trybów:

- niefiskalnym,
- fiskalnym,
- tylko do odczytu.

TRYB NIEFISKALNY

Tryb, w którym urządzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych. Nie są w nim realizowane zapisy w pamięci fiskalnej. Każdy wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY. Dane nie są przesyłane do repozytorium. Raporty okresowe nie zawierają danych sprzedaży.

TRYB FISKALNY

Tryb, w którym urządzenie pracuje od momentu fiskalizacji. Każda dokonana sprzedaż jest rejestrowana w pamięci fiskalnej i chronionej oraz potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM lub FAKTURĄ FISKALNĄ. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamięci fiskalnej. Dane w tym trybie są wysyłane do repozytorium.

TRYB TYLKO DO ODCZYTU

Tryb, w którym możliwe jest tylko wykonywanie wydruków z pamięci chronionej, raportów okresowych i raportów zdarzeń. Sprzedaż oraz wykonywanie wydruków niefiskalnych są zablokowane. Przejście w tryb tylko do odczytu może być spowodowane:

- wykonaniem 1830 raportów dobowych,
- wystąpieniem 200 zerowań RAM,

- wystąpieniem 25260 zdarzeń,
- wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu serwisowego).

FISKALIZACJA

Proces polegający na przełączeniu drukarki w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji może dokonać wyłącznie autoryzowany przez producenta przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne są następujące dane:

- stawki PTU,
- nagłówek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki),
- NIP,
- NIP serwisu,
- dane serwisanta.



Podanie niewłaściwych danych może doprowadzić do konieczności wymiany pamięci fiskalnej i chronionej.

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Podstawowy raport fiskalny, który należy wykonywać na zakończenie każdego dnia, w którym nastąpiła sprzedaż. Na raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego. W trybie fiskalnym po wykonaniu raportu dobowego dane są automatycznie wysyłane do repozytorium (pod warunkiem, że drukarka jest podłączona do internetu).

RAPORT OKRESOWY

Umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu. Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. Wyróżniane są dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

- pełny,
- podsumowanie.

RAPORT MIESIĘCZNY

Raport okresowy zawierający informacje z danego miesiąca. Można wykonać go w formie pełnej lub podsumowania.

RAPORT ROZLICZENIOWY

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykający) wykonywany jest w przypadku zakończenia fiskalnego trybu pracy urządzenia, w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i właściciela urządzenia. Wyróżniane są dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

- Pełny,
- Podsumowanie.

RAPORT ZDARZEŃ

Zawiera zdarzenia zapisane w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu lub zakresie raportów dobowych. Raport można wykonać dla wszystkich lub wybranego rodzaju zdarzeń. Wyróżniane są dwa typy raportu:

- Pełny (**fiskalny**),
- Podsumowanie (**niefiskalny**).

TOWAR ZABLOKOWANY

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów drukarka kontroluje zmiany stawki PTU dla każdego towaru, który znajduje się w bazie towarowej (pamięci) drukarki. Towar, dla którego stawkę PTU obniżono, jest zablokowany w tej stawce, tzn. nie można go sprzedać w stawce wyższej. Zmiana stawki PTU dla towaru z wartościowej (np. 0,00%) na sprzedaż zwolnioną jest traktowana jako jej obniżenie.

PAMIĘĆ FISKALNA

Elektroniczna pamięć umieszczona wewnątrz urządzenia, w której zapisywane są m.in. sprzedaż, zdarzenia i wszystkie raporty dobowe wykonywane przez drukarkę. Danych zapisanych w pamięci fiskalnej nie można w żaden sposób zmienić, a jedynie odczytać. Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej generowane są raporty okresowe.

CZAS BEZCZYNNOŚCI

Czas, w którym nie został naciśnięty żaden klawisz drukarki, nie odebrała ona żadnego polecenia protokołu komunikacyjnego i nie wykonywała żadnej operacji.

TOTALIZERY

Wewnętrzne liczniki urządzenia, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A, ..., G), liczbie wystawionych paragonów i faktur, liczbie i kwocie anulowanych paragonów i faktur, itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

PAMIĘĆ CHRONIONA

Urządzenie zawarte trwale w drukarce, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt emitowanych dokumentów fiskalnych i нефiskalnych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy drukarki, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

REPOZYTORIUM

System informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, którego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie danych przekazywanych przez urządzenia rejestrujące i komunikacja z urządzeniami rejestrującymi w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadań dla celów kontrolnych i analitycznych.

PODPIS CYFROWY

Dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne w rozumieniu normy ISO 7498-2:1989, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem.

ZAWARTOŚĆ ELEKTRONICZNA

Zawartość, kolejno, wszystkich pól dokumentów emitowanych przez urządzenia i przesyłanych do repozytorium - z wyłączeniem znaczników tych pól i elementów graficznych.

DANE TECHNICZNE I WARUNKI ZNAMIONOWE UŻYTKOWANIA

| | |
|---|--|
| Znamionowe napięcie zasilania: | 5V / 1A |
| Wymiary drukarki (szerokość x wysokość x głębokość) | 126 x 108 x 112 [mm] |
| Masa drukarki | ~0,8 kg |
| Zakres temperatur pracy | 5 – 40°C |
| Zakres wilgotności maksymalnej: | 20 - 85 %RH zalecany: 30-85 %RH |
| Zakres kondensacji pary wodnej: | bez możliwości kondensacji |
| Mechanizm drukujący | LPTZ245U PT486F SEIKO PRT Mechanizm termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo - graficzny). |
| Szerokość rolki kasowej | 57 mm |
| Liczba znaków w linii wydruku | do 40 |
| Liczba znaków nazwy towaru | do 80 |
| Wyświetlacz klienta/operatora | <ul style="list-style-type: none">• Graficzny LCD 192 x 64 pikseli. |
| Interfejsy/typ | <ul style="list-style-type: none">• USB – gniazdo USB-A• USB (serial)• USB (Net)• Ethernet,• Szufłada kasowa – napięcie sterujące 6V. Interfejsy obsługują wymiennie następujące protokoły komunikacyjne: <ul style="list-style-type: none">• POSNET (sprzedaż),• THERMAL (sprzedaż),• Monitor transakcji,• TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z pamięci chronionej). USB (serial): <ul style="list-style-type: none">• komunikacja z PC (sprzedaż),• monitor transakcji |

| | |
|--------------------------|---|
| | Ethernet, USB (NET): <ul style="list-style-type: none">• sprzedaż,• dostęp do dodatkowych usług takich jak monitor transakcji,• odczyt danych z pamięci chronionej,• komunikacja z repozytorium,• wysyłka paragonów i faktur na serwer,• inne. |
| Baza PLU | 250 000 nazw towarów. |
| Przeznaczenie urządzenia | Drukarka przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży. |



Niniejszy wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia w zakresie kompatybilności elektronicznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w zakresie bezpieczeństwa użytkownika (2014/35/UE). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy wymagane jest, aby urządzenia współpracujące z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadały oznaczenie CE.

WERSJA I SUMA KONTROLNA PROGRAMU PRACY KASY

Wersja programu pracy kasy jest widoczna na wyświetlaczu zaraz po uruchomieniu urządzenia oraz na raporcie serwisowym.
Suma kontrolna programu pracy kasy możliwa jest do wyświetlenia i wydrukowania w menu „Serwis”.

Aby wyświetlić sumę kontrolną programu pracy kasy należy wybrać:

4 Serwis → 1 Testy sprzętowe → 11 Pamięć fiskalna → 5 Suma kontrolna

Po wybraniu pozycji „5 Suma kontrolna” wyświetlony zostanie komunikat „Test poprawny, wydrukować?” aby wyświetlić sumę kontrolną należy na ekranie tego komunikatu nacisnąć strzałkę w dół lub odczekać chwilę.


Aby wydrukować sumę kontrolną programu pracy kasy należy wybrać:

4 Serwis → 1 Testy sprzętowe → 11 Pamięć fiskalna → 5 Suma kontrolna

Przy pytaniu „Test poprawny, wydrukować?” należy potwierdzić klawiszem ➡.

KONSTRUKCJA DRUKARKI

GŁÓWNE ELEMENTY URZĄDZENIA








Drukarka FAWAG BOX.

PANEL OPERATORA

Drukarka jest wyposażona w panel operatora, zawierający membranowe przyciski umożliwiające wykonanie podstawowych operacji, takich jak: konfiguracja urządzenia, testy i raporty.

Klawiatura



| Klawisz | Oznaczenie w instrukcji | Funkcje |
|---|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Włączanie/wyłączanie urządzenia. • Poza menu, w kombinacji z klawiszem  zablokowanie (i odblokowanie) klawiatury. • Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu. • Kasowanie wyświetlanych komunikatów. • Odpowiedź „NIE” na wyświetlane pytania. • Rezygnacja z wykonania operacji. • Zamiana pozycji kursora w lewo – podczas wpisywania dat i numerów. • Przerwanie wykonywania raportów (okresowego, z pamięci chronionej). |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Wybór odpowiedniej pozycji menu – przewijanie w górę – jeżeli kursor znajduje się przy pierwszej pozycji menu – zmiana na ostatnią. • Wysuw papieru (poza menu i w trybie sprzedaży), dłuższe przyciśnięcie wysuw ciągly. • Zwiększenie wartości na danej pozycji – długie przyciśnięcie powoduje przewijanie wartości. • Umożliwia wyświetlenie poprzedniej części komunikatu zajmującego kilka ekranów. |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Wybór odpowiedniej pozycji menu – przewijanie w dół – jeżeli kursor znajduje się przy ostatniej pozycji – zmiana na pierwszą. • Zmniejszenie wartości na danej pozycji – długie przyciśnięcie powoduje przewijanie wartości. • Umożliwia wyświetlenie następnej części komunikatu zajmującego kilka ekranów. |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Wejście do menu. • Zatwierdzenie wybranej pozycji. • Zatwierdzenie wybranej funkcji. • Odpowiedź „TAK” na wyświetlane pytania. • W kombinacji z klawiszem  zablokowanie (i odblokowanie) klawiatury. • Zmiana pozycji kursora w prawo – podczas wpisywania dat i numerów. |

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Drukarka wyposażona jest w wysokiej jakości mechanizm termiczny.

Dostępne typy mechanizmu:

- LTPZ245U / SEIKO
- PRT486F / PRT

Rozmiar papieru:

- 57 mm x 30m

WYMIANA PAPIERU

Poniżej przedstawiono procedurę wkładania papieru do pustej drukarki.




W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki, należy pamiętać o tym, aby z komory papieru usunąć pustą gilzę po zużytej rolce.




Stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta przedłuży żywotność mechanizmów drukujących. Rolki papieru należy wkładać do drukarki w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził od spodu (zgodnie z rysunkami). W przypadku niewłaściwego założenia papieru wydruk będzie niewidoczny.


1. Otworzyć pokrywę.



2. Umieścić rolkę w komorze papieru.



3. Wysunąć końcówkę papieru i zamknąć pokrywę. Końcówkę papieru należy wysunąć tak, aby jej kilka centymetrów wystawało z obudowy.



WYŚWIETLACZ KLIENTA/OPERATORA


Drukarka wyposażona jest w graficzny wyświetlacz LCD 192 x 64 pixeli z możliwością ustawienia kontrastu i podświetlenia (patrz: „[Wyświetlacz](#)”). Wyświetlacz pozwala na prezentowanie takich danych jak:

- suma do zapłaty,
- reszta,
- nazwa towaru,
- cena,
- ilość,
- itp.



Sposób wyświetlania tych danych zależy w dużym stopniu od programu sprzedaży, z którym ma współpracować drukarka.

ZŁĄCZA



Złącze do podłączenia szuflady RJ12

| PIN | NAZWA | TYP | FUNKCJA |
|-----|--------|-----|---|
| 1 | + SZUF | Wy | Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 2 | + SZUF | Wy | Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 3 | KEY | We | Stan klucza szuflady |
| 4 | HOME | We | Położenie wózka szuflady |
| 5 | - SZUF | Wy | Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |
| 6 | - SZUF | Wy | Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady |

Złącze USB typ A

| PIN | Opis |
|-----|--------|
| 1 | +5V/1A |
| 2 | D - |
| 3 | D + |
| 4 | GND |

ZASILANIE / AKUMULATOR

Drukarkę FAWAG BOX wyposażono w wewnętrzny akumulator, jednak urządzenie powinno pracować przy podłączonym na stałe zasilaniu zewnętrznym. Tylko w sytuacjach awaryjnych może pracować z akumulatora, przy czym mogą nastąpić ograniczenia w postaci wolniejszego wydruku, przygaszenia lub wyłączenia podświetlenia wyświetlacza oraz w pracy peryferiów (możliwość otwierania szuflady).

Drukarka FAWAG BOX dysponuje 2-ma trybami ładowania akumulatora 6V/1,2Ah:

- Prąd pobierany z PC / ładowarki, w trybie obniżonym nie powinien przekroczyć 500mA nawet podczas drukowania.
- Prąd pobierany z PC / ładowarki, w trybie standardowym w trakcie drukowania wzrasta o ok. 200-300mA, ale nie przekracza 1A.



Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyczki kabla zasilającego z gniazda komputera.

Jeżeli drukarka przez określony w konfiguracji czas nie odbierze żadnej informacji po USB oraz nie zostanie naciśnięty żaden klawisz klawiatury to nastąpi jej wyłączenie.

Ponowne włączenie nastąpi po naciśnięciu klawisza ◀.



Do momentu przejścia drukarki w stan pełnej gotowości do pracy dane otrzymane po łączu USB są tracone.


MENU DRUKARKI

Drukarka umożliwia wykonywanie wielu operacji z poziomu menu, między innymi:


- wywoływanie raportów,
- konfigurację (ustawianie czasu, parametrów portu i innych),
- zmianę waluty,
- testy sprzętowe.




SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO MENU DRUKARKI

Wejście do menu jest możliwe, jeśli drukarka nie jest w trybie transakcji lub w stanie drukowania.

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>1 W celu wywołania menu należy użyć klawisza ➡.</p> <p>Wszystkie pozycje menu są numerowane, co ułatwia Użytkownikowi poruszanie się pomiędzy nimi.</p> |  |
| <p>2 Klawisze ⬇ i ⬆ służą do przewijania poszczególnych pozycji menu. Klawisz ➡ służy do zatwierdzenia wybranej pozycji, natomiast klawisz ⬅ do anulowania wyboru lub wyjścia z menu.</p> | |

BLOKADA KLAWIATURY

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>1 W stanie gotowości drukarki naciśnięć klawisz ⬅.</p> |  |

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>2</p> <p>Następnie nacisnąć klawisz ➡, potwierdzając blokadę klawiatury.</p> |  |
| <p>3</p> <p>W tym stanie naciśnięcie jednego z klawiszy ➡, ⬆, ⬆, ⬆ spowoduje wyświetlenie komunikatu.</p> |  |
| <p>4</p> <p>Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć klawisz ⬅, następnie klawisz ➡, zgodnie z wyświetlanym komunikatem.</p> |  |

MAPA FUNKCJI MENU

1 Raporty

1 Raporty fiskalne

- 1 Raport dobowy
- 2 Raport okresowy
- 3 Raport miesięczny
- 4 Raport zdarzeń

2 Raporty niefiskalne

- 1 Raport serwisowy
- 2 Raport konfiguracji
- 3 Raport wejścia/wyjścia
- 4 Raport tow.zablokowanych
- 5 Raport grafik
- 6 Raport online
- 7 Raport eParagonu

2 Konfiguracja

1 Parametry ogólne

- 1 Data i czas
 - 1 Zmień datę i czas
 - 2 Synchronizuj czas
- 2 Kody autoryzacji
 - 1 Wpisz kod
 - 2 Resetuj kody
 - 3 Wydruk kodów
- 3 Czas wyłączenia
 - 1 Z zasilaniem
 - 2 Bez zasilania
- 4 Rozliczenie rabatu proc.
- 5 Konfiguracja rap.dobowego
- 6 Blokada klawiatury
- 7 Resetuj komunikaty
 - 1 Tryb zdalny

- 2 Tryb standardowy
- 8 Waluta ewidencyjna
 - 1 Zmiana waluty
 - 2 Przeliczanie
 - 3 Aktualna waluta
- 9 Weryfikacja na żądanie
- 10 Połącz z repozytorium
- 11 Aktualizacja
 - 1 Status
 - 2 Sprawdź
 - 3 Instaluj

2 Konfig. połączeń

- 1 Usługi PC
 - 1 Interfejs PC 1
 - 2 Monitor
 - 3 Odczyt pam. chron.
- 2 TCP/IP
- 3 WiFi
 - 1 Wyszukaj sieć
 - 2 Adres MAC
- 4 Bluetooth
 - 1 Status
 - 2 Parowanie
 - 3 Nazwa
 - 4 Urządzenia
- 5 Porty komunikacyjne
 - 1 Sterownik USB
 - 2 Ethernet
 - 3 Karta sieciowa USB
- 6 eParagon
 - 1 Status
 - 2 Adres serwera
 - 3 Testowe połączenie
 - 4 Wyczyść bufor

3 Konfig. sprzętu

- 1 Wyświetlacz
 - 1 Kontrast wyświetlacza
 - 2 Podświetlenie
 - 3 Jasność podświetlenia
 - 4 Czas zaniku podświetlenia
- 2 Wydruk
 - 1 Jakość wydruku
 - 2 Oszczędność papieru
 - 3 Tryb ekonomiczny
 - 4 Wydruki
 - 1 Raporty dobowe
 - 2 Niefiskalne
 - 3 Specjalne
 - 4 Kod podpisu cyfrowego
- 3 Konfiguracja noża
- 4 Sygnalizacja dźwiękowa

- 1 Dźwięki klawiszy
- 2 Brak zasilania
- 5 Szuflada
 - 1 Impuls szuflady
- 6 Zasilanie
 - 1 Tryb WiFi/BT
 - 2 Prąd ładowania
- 7 Identyfikator

3 Pamięć chroniona

1 Ostatnie dokumenty

2 Zawartość pamięci

3 Pojemność pamięci

4 Grafiki na wydrukach

4 Serwis

1 Testy sprzętowe

- 1 Wytrzymałościowy
- 2 Test klawiatury
- 3 Test wyświetlacza
- 4 Czujników mechanizmu
- 5 Jakości wydruku
- 6 Test szuflady
- 7 Test portów
- 8 Monitor transmisji PC1
- 9 Punkty pomiarowe
- 10 Test pamięci
 - 1 Test RAM
 - 2 Test FLASH
 - 3 Zapis/odczyt FSK
- 11 Pamięć fiskalna
 - 1 Numer unikatowy
 - 2 Aktualne stawki PTU
 - 3 NIP
 - 4 Test ogólny FSK
 - 5 Suma kontrolna
- 12 Test zwory serwisowej
- 13 Test akumulatora
- 14 Test połączeń online

2 Funkcje serwisowe

- 1 Przegląd techniczny
- 2 Interwencje
- 3 Raport rozliczeniowy
- 4 Hasło serwisowe
- 5 Program pamięci fiska...
- 6 Wymiana kluczy TPM
- 7 Kasowanie bazy DF
- 8 Weryf. wersji


3 Kody autoryzacji

- 1 Wpisz kod

2 Resetuj kody
3 Wydruk kodów

4 Kod kontrolny
5 Produkcja



Funkcje serwisowe oznaczone ikoną klucza „” są dostępne wyłącznie dla autoryzowanego serwisu Fawag, po zdjęciu plomby zabezpieczającej urządzenie przed nieuprawnioną ingerencją.

RAPORTY

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Jest to podstawowy raport fiskalny, który należy wykonać na zakończenie każdego dnia sprzedaży.

Aby wykonać raport dobowy, należy:

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|---|---|
| 1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki. |  |
| 2 Ponownie użyć klawisza ➡ , aby wybrać „1 Raporty”. W ten sam sposób należy wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Raporty fiskalne”. |  |
| 3 Po zatwierdzeniu pozycji „1 Raport dobowy”, drukarka zażąda potwierdzenia daty. |  |


Jeżeli data jest poprawna, należy zatwierdzić ją klawiszem **➡**.



Data musi być zgodna ze stanem faktycznym!
Jeżeli podpowiadana data nie jest prawidłowa, należy obowiązkowo nacisnąć klawisz **⬅** i wezwać **SERWIS!**
Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza konieczność wymiany pamięci fiskalnej i chronionej na koszt Użytkownika!

Jeżeli w danym dniu wykonano już raport dobowy zerowy (nie było sprzedaży) i kolejny raport dobowy tego dnia również byłby zerowy, wówczas drukarka zgłosi błąd i nie wykona raportu.

W trybie niefiskalnym powyższe ograniczenie nie działa, można zatem wykonywać wiele raportów zerowych jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane w trybie niefiskalnym mają numer 1.



RAPORT OKRESOWY



Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym zakresie.

Aby wykonać raport okresowy, należy:

| | Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|---|---|---|
| 1 | Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki. | <p>Menu 09:34 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> |
| 2 | Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. W ten sam sposób należy wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Raporty fiskalne”. Klawiszami ↓ i ↑ należy wybrać pozycję „2 Raport okresowy” i zatwierdzić klawiszem ➡. | <p>Raporty 10:11 1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefiskalne</p> <p>↓</p> <p>Raporty fiskalne 10:25 1 Raport dobowy 2 Raport okresowy 3 Raport miesięczny 4 Raport zdarzeń</p> |
| 3 | Po zatwierdzeniu pozycji „2 Raport okresowy” zostanie wyświetlona lista umożliwiająca wybór sposobu wykonania (określenia zakresu) raportu okresowego: <ul style="list-style-type: none"> • według numerów raportów dobowych, • według dat. Wyboru można dokonać klawiszami ↓ i ↑, następnie zatwierdzić klawiszem ➡. | <p>Raport okresowy 10:28 Typ raportu Według numerów Według dat</p> |



Raport wg numerów

Po wybraniu raportu według numerów drukarka zażąda wprowadzenia numerów raportów dobowych: początkowego i końcowego.

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1 Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w odpowiednim polu numeru, a następnie używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość. Jeżeli kursor znajduje się na ostatniej pozycji, wprowadzoną wartość można zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |
| <p>2 Numer końcowy należy wybrać i zatwierdzić w identyczny sposób, jak numer początkowy. Po zatwierdzeniu numeru końcowego należy wybrać, czy ma być to raport pełny, czy podsumowanie. Opis znajduje się w podrozdziale „Raport pełny i podsumowanie”.</p> |  |

Raport wg dat

Po wybraniu raportu według dat drukarka zażąda wprowadzenia daty początkowej i końcowej raportu okresowego. W trybie fiskalnym jako data początkowa podpowiadana jest data fiskalizacji, jako data końcowa – aktualna data.

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok). Następnie używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość. Jeżeli kursor znajduje się na ostatniej pozycji (cyfrze jedności roku), wprowadzoną wartość można zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |
| <p>2 Datę końcową należy ustawić i zatwierdzić w analogiczny sposób, jak datę początkową. Po zatwierdzeniu numeru końcowego należy wybrać, czy ma być to raport pełny, czy podsumowanie. Opis znajduje się w kolejnym podrozdziale.</p> |  |

Raport pełny i podsumowanie

Po zatwierdzeniu numeru końcowego lub daty końcowej należy określić, czy raport ma być w pełnej formie, czy samego podsumowania.



Raport pełny – fiskalny raport okresowy zawierający wszystkie raporty dobowe z danego okresu.

Podsumowanie – raport fiskalny mający formę samego podsumowania danego okresu.

Wykonywana czynność



Podgląd wyświetlacza

Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszami ↑ i ↓, zatwierdzić klawiszem →. Po zatwierdzeniu nastąpi wydruk raportu.



Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na każdym etapie ustawiania parametrów można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu. W tym celu należy nacisnąć klawisz ←.

W zależności od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat lub numerów raportów, na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty informujące o rodzaju błędów wprowadzonych parametrów, np. przy błędnie wprowadzonym zakresie numerów raportów (numer początkowy jest większy niż końcowy).



RAPORT MIESIĘCZNY

Raport miesięczny jest formą raportu okresowego, dla którego jako data początkowa przyjmowany jest pierwszy dzień danego miesiąca, a jako końcowa – ostatni dzień tego miesiąca. Raport może być drukowany w formie pełnej lub samego podsumowania.



Raport pełny – fiskalny raport okresowy miesięczny zawierający wszystkie raporty dobowe wykonane w tym miesiącu.

Podsumowanie – raport fiskalny mający formę samego podsumowania danego miesiąca.

Aby wykonać raport miesięczny, należy:




| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|--|----------------------|
| <p>1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki.</p> | |
| <p>2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. W ten sam sposób należy wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Raporty fiskalne”. Klawiszami ⬆ i ⬇ należy wybrać pozycję „3 Raport miesięczny” i zatwierdzić klawiszem ➡.</p> | |
| <p>3 Za pomocą klawiszy ⬅ i ➡ należy ustawić kursor w polu, które ma być zmienione (miesiąc rok). Używając klawiszy ⬆ i ⬇, ustawić wartość i zatwierdzić ➡.</p> | |
| <p>4 Po zatwierdzeniu wybranego miesiąca, należy określić typ raportu. Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszami ⬆ i ⬇, zatwierdzić klawiszem ➡. Po zatwierdzeniu nastąpi wydruk raportu.</p> | |



Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na każdym etapie ustawiania parametrów można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu. W tym celu należy nacisnąć klawisz ⬅.



RAPORT ZDARZEŃ

Raport pozwala na wydrukowanie wszystkich lub wybranego rodzaju zdarzeń, które wystąpiły w urządzeniu w podanym zakresie dat lub raportów dobowych.

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki.</p> |  |
| <p>2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. W ten sam sposób należy wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Raporty fiskalne”. Klawiszami ⬆ i ⬇ należy wybrać pozycję „4 Raport zdarzeń” i zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  |
| <p>3 Klawiszami ⬆ i ⬇, wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić ➡.</p> |  |



Raport wg numerów

Po wybraniu raportu według numerów drukarka zażąda wprowadzenia numerów raportów dobowych: początkowego i końcowego.

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Za pomocą klawiszy ◀ i ▶ należy ustawić migający kursor w odpowiednim polu numeru, a następnie używając klawiszy ▲ i ▼, ustawić wartość. Jeżeli kursor znajduje się na ostatniej pozycji, wprowadzoną wartość można zatwierdzić klawiszem ▶.</p> |  |
| <p>2 Numer końcowy należy wybrać i zatwierdzić w identyczny sposób, jak numer początkowy. Po zatwierdzeniu numeru końcowego należy wybrać czy ma to być raport łączny czy dla wybranego rodzaju zdarzeń. Dla raportu łącznego należy jeszcze określić rodzaj raportu „Raport pełny i podsumowanie”.</p> |  |



Raport wg dat

Po wybraniu raportu według dat, drukarka zażąda wprowadzenia daty początkowej i końcowej raportu zdarzeń. W trybie fiskalnym jako data początkowa i końcowa podpowiadana jest aktualna data.


| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1 Za pomocą klawiszy ◀ i ▶ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok). Następnie używając klawiszy ▲ i ▼, ustawić wartość. Jeżeli kursor znajduje się na ostatniej pozycji (cyfrze jedności roku), wprowadzoną wartość można zatwierdzić klawiszem ▶.</p> |  |
| <p>2 Datę końcową należy ustawić i zatwierdzić w analogiczny sposób, jak datę początkową. Po zatwierdzeniu daty końcowej należy wybrać czy ma to być raport łączny czy dla wybranego rodzaju zdarzeń. Dla raportu łącznego należy jeszcze określić rodzaj raportu „Raport pełny i podsumowanie”.</p> |  |

Typ raportu

Po zatwierdzeniu numeru końcowego lub daty końcowej, należy określić czy mają być drukowane wszystkie zdarzenia z podanego zakresu, czy ma być drukowany jeden typ zdarzeń z podanego zakresu.

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Wyboru typu raportu należy dokonać klawiszami ↑ i ↓, zatwierdzić klawiszem ➡. Po zatwierdzeniu pozycji „Łączny zdarzeń” należy wybrać, czy ma być to raport pełny, czy podsumowanie. Opis znajduje się w podrozdziale „Raport pełny i podsumowanie”.</p> |   |

2 Po zatwierdzeniu pozycji „**Wybór zdarzenia**” zostanie wyświetlona lista możliwych zdarzeń do wydruku. Wyboru rodzaju zdarzenia należy dokonać klawiszami **↑** i **↓**, zatwierdzić klawiszem **➡**.





Raport pełny i podsumowanie

Po zatwierdzeniu typu raportu „**łączny**” należy określić, czy raport ma być w pełnej formie, czy samego podsumowania.



Raport pełny – raport fiskalny zdarzeń zawierający wszystkie zdarzenia lub rodzaj zdarzeń z danego okresu.
Podsumowanie – niefiskalny raport, mający formę samego podsumowania z danego okresu.

| Wykonywana czynność | Podgląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszami ↑ i ↓, zatwierdzić klawiszem ➡. Po zatwierdzeniu nastąpi wydruk raportu.</p> |   |



Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na każdym etapie ustawiania parametrów można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu. W tym celu należy nacisnąć klawisz ←.

W zależności od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat lub numerów raportów na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty informujące o rodzaju błędów wprowadzonych parametrów, np. przy błędnie wprowadzonym zakresie numerów raportów (numer początkowy jest większy niż końcowy).

RAPORT SERWISOWY

Raport serwisowy zawiera informacje o: nazwie i wersji drukarki, trybie jej pracy, numerach identyfikujących urządzenie, rodzaju fiskalnego licznika paragonów, stawkach PTU, walucie ewidencyjnej oraz liczbie zapisanych raportów dobowych, zdarzeń i dokumentów.




Aby wykonać raport serwisowy, należy:

| | Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|---------------------|
| 1 | Użyć klawisza → w celu wejścia do menu drukarki. | |
| 2 | Ponownie użyć klawisza →, aby wybrać „1 Raporty”. Następnie klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać pozycję „2 Raporty niefiskalne” i zatwierdzić →. | |
| 3 | Zatwierdzić pozycję „1 Raport serwisowy” klawiszem → – rozpocznie się wydruk raportu. | |

RAPORT KONFIGURACJI

Raport konfiguracji zawiera informacje na temat ustawień dotyczących sprzętu (wyświetlacza, wydruku, szuflady, zasilania i innych funkcji).


Aby wykonać raport konfiguracji, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki.</p> |  |
| <p>2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. Następnie klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać pozycję „2 Raporty niefiskalne” i zatwierdzić ➡.</p> |  |
| <p>3 Pozycję „2 Raport konfiguracji” należy wybrać w identyczny sposób jak pozycję „2 Raporty niefiskalne”.</p> |  |


RAPORT WEJŚCIA/WYJŚCIA

Raport konfiguracji wejścia/wyjścia zawiera informacje na temat ustawień transmisji danych z PC, konfiguracji TCP/IP oraz ustawień portów i urządzeń.

Aby wykonać raport wejścia/wyjścia, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki.</p> |  |
| <p>2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. Następnie klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać pozycję „2 Raporty niefiskalne.” i zatwierdzić ➡.</p> |  |

- 3** Pozycję „**3 Raport wejścia/wyjścia**” należy wybrać w identyczny sposób, jak pozycję „**2 Raporty niefiskalne.**”.



RAPORT TOWARÓW ZABLOKOWANYCH

Jest to raport zawierający listę tzw. towarów zablokowanych, możliwy do wykonania tylko przy współpracy z zewnętrznym komputerem.




Aby wykonać raport towarów zablokowanych, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| <p>1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki.</p> | <p>Menu 09:34 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> |
| <p>2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. Następnie klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać pozycję „2 Raporty niefiskalne” i zatwierdzić ➡.</p> | <p>Raporty 13:34 1 Raporty fiskalne 2 Raporty niefiskalne</p> |
| <p>3 Pozycję „4 Raport tow. zablokowanych” należy wybrać w identyczny sposób, jak pozycję „2 Raporty niefiskalne.”.</p> | <p>Raporty niefiskalne 13:43 2 Raport konfiguracji 3 Raport wejścia/wyjścia 4 Raport tow. zablokowanych 5 Raport grafik</p> |
| <p>4 Po zatwierdzeniu raportu, zostanie wyświetlony ekran. W czasie kiedy wyświetlane jest polecenie „Prześlij z systemu” należy przesłać z komputera informacje, na podstawie których ma być drukowany raport. Jeżeli te informacje nie zostaną przesłane, raport nie zostanie wydrukowany i nastąpi wyjście z menu.</p> | <p>Raporty niefiskalne 13:48 i Prześlij z systemu</p> |

RAPORT GRAFIK

Jest to raport zawierający aktualnie zaprogramowane w drukarce grafiki. Mogą być one drukowane w nagłówku lub stopce dokumentów, a także w formatkach niefiskalnych.


Aby wykonać raport grafik, należy:



| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| 1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki. |  |
| 2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. Następnie klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać pozycję „2 Raporty niefiskalne” i zatwierdzić ➡. |  |
| 3 Pozycję „5 Raport grafik” należy wybrać w identyczny sposób, jak pozycję „2 Raporty niefiskalne”. Następnie należy podać zakres numerów grafik do wydruku. Po zatwierdzeniu końcowego zakresu grafik następuje wydruk raportu. |  |

RAPORT ONLINE

Raport zawiera ustawienia otrzymane z repozytorium, adresy serwerów oraz certyfikaty zapisane w urządzeniu. Dla certyfikatów jest drukowany skrót i czas ważności.

Aby wykonać raport online, należy:




| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| 1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki. |  |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. Następnie klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać pozycję „2 Raporty niefiskalne.” i zatwierdzić ➡.</p> |  |
| <p>3 Pozycję „6 Raport online” należy wybrać w identyczny sposób, jak pozycję „2 Raporty niefiskalne.”.</p> |  |

RAPORT ePARAGONU

Raport zawiera informacje o serwerze domyślnym oraz serwerach dodatkowych (jeśli są skonfigurowane) oraz o harmonogramie i buforze usługi eParagonu.

Aby wykonać raport online, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Użyć klawisza ➡ w celu wejścia do menu drukarki.</p> |  |
| <p>2 Ponownie użyć klawisza ➡, aby wybrać „1 Raporty”. Następnie klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać pozycję „2 Raporty niefiskalne.” i zatwierdzić ➡.</p> |  |
| <p>3 Pozycję „7 Raport eParagonu” należy wybrać w identyczny sposób, jak pozycję „2 Raporty niefiskalne”.</p> |  |

KONFIGURACJA

PARAMETRY OGÓLNE

Data i czas

Funkcja ta umożliwia zmianę czasu wewnętrznego zegara drukarki. Po każdym raporcie dobowym i przed rozpoczęciem transakcji następnego dnia jest możliwa zmiana czasu o nie więcej niż 2 godziny w stosunku do aktualnego wskazania zegara. Bezpośrednio po raporcie dobowym jest możliwe przesunięcie zegara wstecz, o ile nie spowoduje to zmiany daty w urządzeniu na wcześniejszą niż data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej. Zerowe totalizery (stan po wykonaniu raportu dobowego) to warunek konieczny do wykonania zmiany ustawienia zegara.



W przypadku braku możliwości wykonania synchronizacji i konieczności zmiany zegara o więcej niż 2 godziny należy bezwzględnie wezwać serwis.





Należy pamiętać, że nieprawidłowa data w urządzeniu fiskalnym może doprowadzić do konieczności wymiany pamięci fiskalnej i chronionej na koszt użytkownika. Jeżeli po ustawieniu zegara zostanie wyświetlona nieprawidłowa data, bezwzględnie należy anulować operację i wezwać serwis.





Ręczne zmiany czasu wykonane przez użytkownika mogą skutkować zakłóceniami połączeń z CRK.

Aby ustawić zegar, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| Klawiszami ↑ i ↓ wybrać z menu pozycję „ 2 Konfiguracja ” i zatwierdzić klawiszem → . Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „ 1 Parametry ogólne ”, „ 1 Data i czas ”. | <p>Menu 14:03 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> <p>↓</p> <p>Konfiguracja 14:05 1 Parametry ogólne 2 Konfiguracja połączeń 3 Konfiguracja sprzętu</p> <p>↓</p> |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---------------------|--|
| |  |
| | ↓ |
| |  |

Zmień datę i czas

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |
| 1 | ↓ |
| |  |

- 2 Po zatwierdzeniu wartości, drukarka wyświetli ekran z pytaniem o poprawność daty i godziny. Aby zatwierdzić ustawiony czas, należy użyć klawisza →. Aby zrezygnować i powrócić do menu „1 Data i czas”, należy użyć klawisza ←.




W trybie niefiskalnym możliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny sposób.

W wypadku zatwierdzenia zmian, może pojawić się jeden z komunikatów:

Jeżeli ustawiony czas różni się od aktualnego wskazania o więcej niż dwie godziny.



Jeżeli po ostatnim raporcie dobowym była sprzedaż.



Synchronizuj czas

Aby zsynchronizować czas, należy:

Wykonywana czynność











Wygląd wyświetlacza

Wybrać pozycję „**2 Synchronizuj czas**” Wybór pozycji jest identyczny jak w przypadku „[Data i czas](#)”. Aby zatwierdzić wybór należy użyć klawisza **➔**. Aby zrezygnować i powrócić do menu „**1 Data i czas**”, należy użyć klawisza **⬅**.









Kody autoryzacji

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka drukarka jest autoryzowana na 30 dni pracy. Po upływie tego czasu, urządzenie zablokuje się, jeśli nie zostanie podany odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowiązującego bezterminowo, po każdym włączeniu drukarki wyświetlana jest informacja o ilości pozostałych dni pracy urządzenia.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>Klawiszami  i  wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Parametry ogólne”, „3 Kody autoryzacji”.</p> |  <p style="text-align: center;"></p>  <p style="text-align: center;"></p>  <p style="text-align: center;"></p>  |

Wpisz kod

Aby wprowadzić kod, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>Znaki kodu (cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) należy ustawić klawiszami , . Zmianę pozycji wpisywania umożliwiają klawisze  i . Po wprowadzeniu całego kodu, należy zatwierdzić go klawiszem .</p> |  |



W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego, należy skontaktować się ze sprzedawcą drukarki.

Resetuj kody

Istnieje możliwość anulowania wprowadzonych kodów autoryzacyjnych za pomocą funkcji „**2 Resetuj kody**”. W przypadku wykonania resetu kodów drukarka będzie pracować przez 30 dni od wykonania tej operacji, a po upływie tego czasu zablokuje się, jeśli nie zostanie wprowadzony nowy kod autoryzacyjny.



W trybie fiskalnym nie ma możliwości zresetowania bezterminowego kodu autoryzacyjnego. Po wprowadzeniu takiego kodu, pozycja „2 Resetuj kody” jest niedostępna.

Aby zresetować kody, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---------------------|
| Wybór pozycji „ 2 Resetuj kody ” jest identyczny jak w przypadku wprowadzania kodu. Znaki kodu (cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) należy ustawić klawiszami , . Zmianę pozycji wpisywania umożliwiają klawisze i . Po wprowadzeniu całego kodu, należy zatwierdzić go klawiszem . | |

Wydruk kodów




Funkcja umożliwia wydrukowanie dokumentu zawierającego wprowadzone w urządzeniu kody autoryzacyjne.

Czas wyłączenia

Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności drukarka wyłączy się. Czas określany jest w minutach w przedziale od 0 do 180. 0 oznacza, że funkcja jest nieaktywna (drukarka nie wyłączy się automatycznie).

Aby ustawić czas wyłączenia, należy:


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---------------------|
| Klawiszami i wybrać pozycję „ 2 Konfiguracja ” i zatwierdzić klawiszem . Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „ 1 Parametry ogólne ”, „ 3 Czas wyłączenia ”. | |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---------------------|--|
| |  |
| |  |
| |  |

Z zasilaniem

Funkcja umożliwi ustawienie czasu bezczynności, po którym nastąpi wyłączenie drukarki, w przypadku gdy jest ona podłączona do zasilania zewnętrznego. Domyślnie (przed pierwszą zmianą) wyświetlana jest wartość 000.


Aby ustawić czas wyłączenia należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość.</p> <p>Aby zatwierdzić czas, należy użyć klawisza ➡.</p> <p>Aby zrezygnować i powrócić do menu „1 Z zasilaniem”, należy użyć klawisza ←.</p> |  |

Bez zasilania

Funkcja umożliwi ustawienie czasu bezczynności, po którym nastąpi wyłączenie drukarki, w przypadku gdy zasilanie zewnętrzne jest odłączone. Domyślnie (przed pierwszą zmianą) wyświetlana jest wartość 010.

Aby ustawić czas wyłączenia, należy:


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>Sposób ustawienia jest identyczny jak w przypadku ustawienia czasu wyłączenia z zasilaniem.</p> <p>Za pomocą klawiszy ◀ i ▶ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione.</p> <p>Następnie, używając klawiszy ▲ i ▼, ustawić wartość. Aby zatwierdzić czas, należy użyć klawisza ▶. Aby zrezygnować i powrócić do menu „2 Bez zasilania”, należy użyć klawisza ◀.</p> |  |


Rozliczanie rabatu procentowego

Funkcja umożliwia wybór sposobu rozliczania rabatu procentowego. Właściwe ustawienie drukarki zależy **od programu sprzedaży**, z jakim współpracuje.

Jeżeli Użytkownik drukarki nie korzysta z funkcji rabatów lub narzutów w swoim sklepie, ustawienie tego parametru nie ma znaczenia.

Aby zmienić sposób rozliczania rabatów, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>1 Klawiszami ▲ i ▼ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ▶. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycje „1 Parametry ogólne”, „4 Rozliczenie rabatu proc.”.</p> |  |


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>2 Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Od kwoty po rabacie” lub „Od kwoty rabatu”), następnie zatwierdzić klawiszem ➔. Aby zrezygnować i powrócić do menu „4 Rozliczenie rabatu proc.”, należy użyć klawisza ←.</p> |  <p>Parametry ogólne 12:54 Rozliczenie rabatu procentow. Od kwoty po rabacie ✓ Od kwoty rabatu</p> |


Konfiguracja raportu dobowego

Funkcja dotyczy ustawienia możliwości wykonywania raportu dobowego – protokół i menu albo tylko protokół.

Wybór opcji „**Tylko protokół**” powoduje, że wykonanie raportu dobowego będzie możliwe tylko za pomocą protokołu komunikacyjnego. W menu drukarki pozycja „**1 Raport dobowy**” będzie niedostępna.

Aby dokonać ustawienia, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycje „1 Parametry ogólne”, „5 Konfiguracja rap. dobowego”.</p> |  <p>Menu 14:03 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> <p>Konfiguracja 14:05 1 Parametry ogólne 2 Konfiguracja połączeń 3 Konfiguracja sprzętu</p> <p>Parametry ogólne 12:58 3 Czas wyłączenia 4 Rozliczenie rabatu proc. 5 Konfiguracja rap.dobowego 6 Blokada klawiatury</p> |

| | |
|---|--|
| <p>2 Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Protokół i menu” lub „Tylko protokół”), następnie zatwierdzić klawiszem ➔. Aby zrezygnować i powrócić do menu „5 Konfiguracja rap. dobowego”, należy użyć klawisza ←.</p> |  <p>Parametry ogólne 13:00 Raport dobowy Protokół i menu ✓ Tylko protokół</p> |
|---|--|

Blokada klawiatury

Funkcja umożliwia ustawienie czasu bezczynności, po którym klawiatura drukarki ma być automatycznie blokowana. Czas ten jest liczony od momentu wyjścia z menu.



Ustawienie i zatwierdzenie wartości 000 powoduje, że funkcja automatycznej blokady klawiatury jest nieaktywna.

Aby ustawić blokadę klawiatury, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem →. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycje „1 Parametry ogólne”, „6 Blokada klawiatury”.</p> | <p>Menu 14:03 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> <p>↓</p> <p>Konfiguracja 14:05 1 Parametry ogólne 2 Konfiguracja połączeń 3 Konfiguracja sprzętu</p> <p>↓</p> <p>Parametry ogólne 13:05 4 Rozliczenie rabatu proc. 5 Konfiguracja rap.dobowego 6 Blokada klawiatury 7 Resetuj komunikaty</p> |
| <p>2 Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →. Aby zrezygnować i powrócić do menu „6 Blokada klawiatury”, należy użyć klawisza ←.</p> | <p>Zabezp. menu 13:08 Blokada po 000 (sek.)</p> |





Resetuj komunikaty

Funkcja ta umożliwia zresetowanie czasów wyświetlania komunikatów (informacyjnych, potwierdzeń operacji, o błędach, zwykłych i o zworze serwisowej) do wybranego ustawienia dedykowanego:

- Tryb zdalny – dla tego ustawienia domyślne czasy poszczególnych komunikatów są krótsze

- Tryb standardowy – dla tego ustawienia domyślne czasy poszczególnych komunikatów są dłuższe

Aby zresetować komunikaty należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| 1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „ 2 Konfiguracja ” i zatwierdzić klawiszem → . Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „ 1 Parametry ogólne ”, „ 7 Resetuj komunikaty ”. |    |
| 2 Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („ Tryb zdalny ” lub „ Tryb standardowy ”), a następnie zatwierdzić klawiszem → . Aby zrezygnować i powrócić do menu „ 7 Resetuj komunikaty ”, należy użyć klawisza ← . |  |

Waluta ewidencyjna

Zmiana waluty ewidencyjnej

Drukarka posiada funkcję umożliwiającą zmianę waluty ewidencyjnej. Domyślną walutą w trybie niefiskalnym jest PLN.



Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed rozpoczęciem sprzedaży. W trybie fiskalnym dostępnych jest 10 zmian waluty ewidencyjnej.

Każda zmiana waluty ewidencyjnej w trybie fiskalnym jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

Aby dokonać zmiany waluty, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Parametry ogólne”, „8 Waluta ewidencyjna” oraz „ 1 Zmiana waluty”.</p> | <p>Menu 14:03 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> <p>Konfiguracja 14:05 1 Parametry ogólne 2 Konfiguracja połączeń 3 Konfiguracja sprzętu</p> <p>Parametry ogólne 13:24 6 Blokada klawiatury 7 Resetuj komunikaty 8 Waluta ewidencyjna 9 Weryfikacja na żądanie</p> <p>Waluta ewidencyjna 13:26 1 Zmiana waluty 2 Przeliczanie 3 Aktualna waluta</p> |



Drukarka umożliwia zaprogramowanie zmiany waluty z datą przyszłą (tzw. automatyczna zmiana waluty ewidencyjnej).

2

Po zatwierdzeniu pozycji „**1 Zmiana waluty**”, zostanie wyświetlone pytanie. Klawiszami **↑** i **↓** należy wybrać żądane ustawienie („**Tak**” lub „**Nie**”), następnie zatwierdzić klawiszem **➔**.



2a

Nie – zatwierdzenie tego ustawienia powoduje wyłączenie automatycznej zmiany. Komunikat można wyłączyć klawiszami **←** lub **➔**.



| | Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|-----------|---|---------------------|
| 2b | Tak – zatwierdzenie tego ustawienia powoduje wyświetlenie ekranu do wprowadzenia symbolu nowej waluty. Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →. | |

| | | |
|----------|--|--|
| 3 | Po wprowadzeniu symbolu waluty, należy podać datę zmiany waluty ewidencyjnej. Klawiszami ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →. | |
|----------|--|--|

| | | |
|----------|---|--|
| 4 | Po wprowadzeniu daty, należy podać godzinę zmiany waluty ewidencyjnej. Klawiszami ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →. | |
|----------|---|--|










Jeżeli w zaprogramowanym przez Użytkownika czasie automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery będą niezerowe, drukarka, przed jej wykonaniem automatycznie wykona raport dobowy.


Przeliczenie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje, że po paragonie drukowane będą informacje dotyczące kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na podaną w przeliczniku oraz wartość do zapłaty w tej walucie.

Aby aktywować funkcję, należy:


| | Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|----------|--|---------------------|
| 1 | Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem →. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Parametry ogólne”, „8 Waluta ewidencyjna.” oraz „2 Przeliczenie”. | |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| |  <p style="text-align: center;">↓</p>  <p style="text-align: center;">↓</p>  |
| <p>2 Po zatwierdzeniu pozycji „2 Przeliczanie” możliwe jest włączenie i wyłączenie przeliczania. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Tak” lub „Nie”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  |
| <p>2a Nie – zatwierdzenie tego ustawienia powoduje wyłączenie przeliczania waluty. Komunikat można wyłączyć klawiszami ← lub ➡.</p> |  |
| <p>2b Tak – zatwierdzenie tego ustawienia powoduje wyświetlenie ekranu do wprowadzenia symbolu waluty, na którą ma nastąpić przeliczenie.</p> <p>Za pomocą klawiszy ← i ➡ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  |
| <p>3 Po wprowadzeniu symbolu waluty należy podać sposób, w jaki ma być realizowane przeliczenie – z aktualnej waluty ewidencyjnej na podaną, czy odwrotnie. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  |


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>4 Po wprowadzeniu sposobu przeliczania, należy podać wartość przelicznika. Klawiszami ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |

Aktualna waluta

Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia.
Aby sprawdzić aktualną walutę ewidencyjną, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem →. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „8 Waluta ewidencyjna.” oraz „3 Aktualna waluta”.</p> |  |

2 Po zatwierdzeniu pozycji na 3 sekundy zostanie wyświetlony komunikat z symbolem waluty. Można go wyłączyć klawiszami **←** lub **→**.



Weryfikacja na żądanie

Pozycja umożliwia ustawienie sprawdzenia powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej drukarki, przez weryfikację podpisów cyfrowych raportów dobowych zapisanych w tych pamięciach. Weryfikacja odbywa się przy następnym uruchomieniu drukarki.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|

1

Klawiszami **↑** i **↓** wybrać pozycję „**2 Konfiguracja**” i zatwierdzić klawiszem **➔**. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „**1 Parametry ogólne**”, „**9 Weryfikacja na żądanie**”.

Menu 14:03
1 Raporty
2 Konfiguracja
 3 Pamięć chroniona
 4 Serwis



Konfiguracja 14:05
1 Parametry ogólne
 2 Konfiguracja połączeń
 3 Konfiguracja sprzętu



Parametry ogólne 14:27
 7 Resetuj komunikaty
 8 Waluta ewidencyjna
9 Weryfikacja na żądanie
 10 Połącz z repozytorium

2

Potwierdzenie klawiszem **➔** spowoduje uruchomienie weryfikacji przy następnym włączeniu urządzenia.






Naciśnięcie klawisza **←** spowoduje rezygnację. Weryfikacja nie będzie uruchomiona przy następnym włączeniu urządzenia.

Parametry ogólne 14:34
 ? Czy weryfikować przy następnym
 Nie Tak

Parametry ogólne 14:36
 ? następnym uruchomieniu?
 Nie Tak



Połącz z repozytorium


Funkcja umożliwia ręczne wywołanie połączenia z repozytorium i wysłanie danych z urządzenia.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Parametry ogólne”, „10 Połącz z repozytorium”.</p> |    |
| <p>2</p> <p>Naciśnięcie klawisza ← spowoduje wyświetlenie ekranu „Czy kontynuować operację w tle?”. Naciśnięcie klawisza ➔ spowoduje zamknięcie ekranu, komunikacja z repozytorium będzie się odbywała w tle.</p> |   |

Aktualizacja

Pozycja umożliwi sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania, następnie jej pobranie oraz instalację.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| <p>Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Parametry ogólne”, „11 Aktualizacja”.</p> |   |



Po zatwierdzeniu pozycji „11 Aktualizacja” zostanie wyświetlone podmenu.



Status

Pozycja umożliwia wyświetlenie statusu aktualnie wykonywanej operacji lub statusu ostatnio wykonanej operacji.

Możliwe statusy:

- „Brak aktualizacji.” - brak dostępnych aktualizacji na dany dzień sprawdzenia,
- „Trwa sprawdzanie aktualizacji.” – podczas sprawdzania dostępności aktualizacji,
- „Pobieranie aktualizacji.” - podczas pobierania aktualizacji,
- „Aktualizacja gotowa do instalacji.” - po pobraniu.
- Ostatni komunikat błędu występującego podczas pobierania, weryfikacji, instalacji.

Sprawdź

Pozycja umożliwia sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja dla drukarki.


Wykonywana czynność

Wygląd wyświetlacza

Po zatwierdzeniu pozycji „2 Sprawdź” rozpoczyna się sprawdzanie dostępności aktualizacji.



Jeżeli jest dostępna aktualizacja zostanie wyświetlony komunikat.



Potwierdzenie komunikatu klawiszem ← lub → powoduje rozpoczęcie pobierania aktualizacji i ewentualne wyświetlenie pytania o wydruk informacyjny.



Odpowiedniego wyboru należy dokonać klawiszami ← lub →.

Instaluj

Instalacja aktualizacji jest możliwa tylko przy zerowych totalizerach. Jeśli nie ma aktualizacji do zainstalowania to po zatwierdzeniu pozycji „3 Instaluj” zostaje wyświetlony komunikat „Brak aktualizacji do zainstalowania”. Po pobraniu aktualizacji musi być ona zainstalowana najpóźniej po najbliższym raporcie dobowym.

Wykonywana czynność

Wygląd wyświetlacza

Po zatwierdzeniu pozycji „3 Instaluj” (przy zerowych totalizerach) zostanie wyświetlone pytanie „Czy zainstalować aktualizację”. Potwierdzenie → spowoduje wyłączenie urządzenia i instalację oprogramowania.



KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ

Usługi PC

Pozycja „1 Usługi PC” umożliwia konfigurację: komunikacji z komputerem, monitora transakcji oraz odczytu pamięci chronionej.



Nie można przypisać do danej funkcjonalności portu, który jest już zajęty (przypisany do innej funkcjonalności).

Aby wybrać funkcje komunikacyjne, należy:


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---------------------|
| <p>1</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Konfiguracja połączeń”, „1 Usługi PC”.</p> | |
| <p>2</p> <p>Po zatwierdzeniu pozycji „1 Usługi PC” zostanie wyświetlone podmenu.</p> | |


Interfejs PC


Funkcja umożliwia wybór portu komunikacyjnego przeznaczonego do komunikacji z komputerem (TCP/IP lub **USB**).

Ustawienia można dokonać w następujący sposób:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---------------------|
| <p>1</p> <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Interfejs PC 1”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie: „TCP/IP”, „USB”, następnie zatwierdzić klawiszem ➔.</p> | |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>2</p> <p>W przypadku wybrania komunikacji po „TCP/IP” należy podać numer portu (od 1 do 65535), na którym będzie realizowana komunikacja. Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  <p>Interfejs PC1 12:55</p> <p>Port TCP/IP</p> <p>06666</p> |

| | |
|---|--|
| <p>2a</p> <p>W przypadku wybrania komunikacji po USB należy dokonać wyboru odpowiedniego protokołu. Wyboru należy dokonać klawiszami ↑ i ↓, zatwierdzić ➡.</p> |  <p>Interfejs PC1 13:03</p> <p>Protokół</p> <p>THERMAL POSNET</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>3</p> <p>Po wybraniu protokołu POSNET należy wybrać stronę kodową. Wyboru można dokonać klawiszami ↑ i ↓ (dostępne są standardy: „WINDOWS 1250”, „MAZOVIA”, „LATIN 2”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡.</p> <p>W przypadku komunikacji po USB i wybraniu protokołu THERMAL, pole wyboru strony kodowej nie pojawia się. Stroną kodową dla protokołu THERMAL jest Mazovia.</p> |  <p>Interfejs PC1 12:58</p> <p>Strona kodowa</p> <p>WINDOWS 1250</p> <p>LATIN 2</p> <p>Mazovia</p> |
|--|---|





Zatwierdzenie jakiegokolwiek zmiany ustawień w funkcji „Interfejs PC 1” powoduje restart drukarki.

Monitor

Funkcja umożliwia wybór portu komunikacyjnego, który drukarka będzie wykorzystywać do obsługi funkcji monitora transakcji („TCP/IP”, „USB” lub „Brak”).

Ustawienia można dokonać w następujący sposób:


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1 Wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Monitor”. Klawiszami ↑ i ↓ wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem →. Wybór „Brak” oznacza, że monitor transakcji nie będzie ustawiony na żadnym porcie.</p> |  <p>The screenshot shows a menu titled 'Interfejs' with options: 'USB', 'Brak TCP/IP' (which has a checkmark), and 'TCP/IP'. The top status bar shows 'Monitor', signal strength, battery, and the time '14:20'.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2 W przypadku wybrania „TCP/IP”, dodatkowo należy wybrać numer portu (od 1 do 65535), na którym będzie pracowała usługa. Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  <p>The screenshot shows a menu titled 'Port TCP/IP' with a text input field containing '7777'. The top status bar shows 'Monitor', signal strength, battery, and the time '13:07'.</p> |
|---|---|

Odczyt pamięci chronionej

Funkcja umożliwia ustawienie numeru portu TCP/IP, który będzie przeznaczony do odczytu zawartości pamięci chronionej.

Aby dokonać ustawienia, należy:






| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Odczyt pam. chron.”. Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  <p>The screenshot shows a menu titled 'Port TCP/IP' for the 'Odczyt pam. chron.' option. The text input field contains '2121'. The top status bar shows 'Odczyt pam. chron.', signal strength, battery, and the time '13:09'.</p> |

TCP/IP




Funkcja umożliwia konfigurację parametrów interfejsu TCP/IP, takich jak: interfejs, adres IP, maska podsieci, brama, preferowany DNS, alternatywny DNS, DHCP.

Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** można wybierać parametry do zmiany. Nie ma konieczności wykonania wszystkich zmian. Dla każdej pozycji, w drugiej linii wyświetlane jest aktualne ustawienie.

Aby ustawić parametry, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Konfiguracja połączeń”, „2 TCP/IP”.</p> |  <p>Menu 14:03 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> <p>Konfiguracja 12:43 1 Parametry ogólne 2 Konfiguracja połączeń 3 Konfiguracja sprzętu</p> <p>Konfig. Połączeń 13:38 1 Usługi PC 2 TCP/IP 3 WiFi 4 Bluetooth</p> |
| <p>2</p> <p>Po zatwierdzeniu pozycji „2 TCP/IP” zostanie wyświetlona lista parametrów. Po zatwierdzeniu pozycji „Interfejs” klawiszem ➔ zostaniemy przeniesieni do wyboru interfejsu do komunikacji.</p> |  <p>TCP/IP 13:43 Interfejs USB (NET) Adres IP Maska podsiéci</p> |
| <p>2a</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Ethernet”, „USB (NET)”), następnie zatwierdzić klawiszem ➔.</p> |  <p>TCP/IP 13:48 Interfejs Ethernet USB (NET) <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>3</p> <p>Pozycję „Adres IP” należy wybrać klawiszami ↑ i ↓. W celu wpisania / zmiany, należy zatwierdzić klawiszem ➔.</p> |  <p>TCP/IP 13:55 Interfejs Adres IP 10.10.10.10 Maska podsiéci</p> |
| <p>3a</p> <p>Za pomocą klawiszy ← i ➔ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➔.</p> |  <p>TCP/IP 14:00 Adres IP 010 . 010 . 010 . 010</p> |

| | Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|----|---|--|
| 4 | Pozycję „Maska podsieci” należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ . W celu wpisania / zmiany, należy zatwierdzić klawiszem ➔ . |  |
| 4a | Za pomocą klawiszy ← i ➔ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓ , ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➔ . |  |
| 5 | Pozycję „Brama” należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ . W celu wpisania/zmiany, należy zatwierdzić klawiszem ➔ . |  |
| 5a | Za pomocą klawiszy ← i ➔ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓ , ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➔ . |  |
| 6 | Pozycję „Preferowany DNS” należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ . W celu wpisania / zmiany, należy zatwierdzić klawiszem ➔ . |  |
| 6a | Za pomocą klawiszy ← i ➔ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓ , ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➔ . |  |
| 7 | Pozycję „Alternatywny DNS” należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ . W celu wpisania/zmiany, należy zatwierdzić ją klawiszem ➔ . |  |
| 7a | Za pomocą klawiszy ← i ➔ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓ , ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➔ . |  |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>8 Pozycję „DHCP” należy wybrać klawiszami ↑ i ↓. W celu zmiany ustawienia należy zatwierdzić ją klawiszem ➡.</p> |  |
| <p>8a Klawiszami ↑ i ↓, należy wybrać żądane ustawienie („Tak” lub „Nie”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  |
| <p>9 W celu zapisania wykonanych ustawień, należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ pozycję „Zapisz” i zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  |





Jeżeli funkcja DHCP jest włączona, ustawianie adresu IP, wybór maski podsieci i bramy dla TCP/IP są niedostępne.

Porty komunikacyjne

Funkcja umożliwia wybór sterownika USB i ustawienie adresów MAC (5-ciu ostatnich znaków).


Aby ustawić parametry, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➡. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Konfiguracja połączeń”, „5 Porty komunikacyjne”.</p> |  |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>2 Po zatwierdzeniu pozycji „5 Porty komunikacyjne”, zostanie wyświetlone podmenu.</p> |  |

Sterowniki USB


Pozycja umożliwia wybór sterownika, z którego ma korzystać urządzenie.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Sterownik USB”. Za pomocą klawiszy ↑ i ↓, należy wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |

Ethernet

Pozycja umożliwia podanie pięciu ostatnich znaków adresu MAC.


Aby zmienić parametry, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Ethernet”. Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |

Karta sieciowa USB

Pozycja umożliwia podanie pięciu ostatnich znaków adresu MAC.



Aby zmienić parametry, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Karta sieciowa USB”. Za pomocą klawiszy ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |

eParagon

Funkcja umożliwia ustawienie statusu, zmianę adresu domyślnego serwera eParagon, wykonanie testu połączenia z serwerem oraz usunięcie zawartości bufora eParagonów.

Aby ustawić parametry, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem →. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Konfiguracja połączeń”, „6 eParagon”.</p> |  <p>Konfig. połączeń 14:24 3 WiFi 4 Bluetooth 5 Porty komunikacyjne 6 eParagon</p> |
| <p>2 Po zatwierdzeniu pozycji „6 eParagon”, zostanie wyświetlone podmenu.</p> |  <p>eParagon 14:26 1 Status 2 Adres serwera 3 Testowe połączenie 4 Wyczyść bufor</p> |

Status


Pozycja umożliwia ustawienie stanu usługi jako aktywna bądź nieaktywna.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Status”. Za pomocą klawiszy ↑ i ↓ należy wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  <p>eParagon 14:27 Status Nieaktywny ✓ Aktywny</p> |

Adres serwera

Pozycja umożliwia skonfigurowanie adresu domyślnego serwera dla usługi eParagon.


Aby zmienić parametry, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1 Klawiszami ← oraz → należy ustawić kursor na odpowiednim polu, klawiszami ↑ i ↓ ustawić odpowiedni znak i potwierdzić klawiszem →. Zatwierdzenie adresu następuje po wciśnięciu klawisza →.</p> |  <p>eParagon 14:29 Domyśl. adres serw. (72) [ABC] https://</p> |

Test połączenia

Pozycja wywołuje test połączenia z domyślnym serwerem usługi eParagon. Aby test został wykonany, musi być aktywna usługa i skonfigurowany adres serwera domyślnego.


Aby wykonać test, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Testowe połączenie”. |  <p>eParagon 14:31 1 Status 2 Adres serwera 3 Testowe połączenie 4 Wyczyść bufor</p> |

Wyczyść bufor

Pozycja umożliwia wyczyszczenie zawartości bufora eParagonów.

Aby potwierdzić wykonanie operacji, należy:


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „4 Wyczyść bufor”. Za pomocą klawiszy ← oraz → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →. |  <p>eParagon 14:33 Przepisz: 96183684 00000000</p> |



KONFIGURACJA SPRZĘTU

Wyświetlacz

W drukarce FAWAG BOX wyświetlacz klienta pełni jednocześnie funkcję wyświetlacza operatora. Pozycja pozwala na ustawienie kontrastu, podświetlenia, jasności podświetlenia oraz czasu zaniku podświetlenia.

W celu wybrania odpowiedniego ustawienia, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| 1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem →. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Konfiguracja sprzętu”, „1 Wyświetlacz”. |  <p>Menu 14:03 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---------------------|--|
| |  |
| | ↓ |
| |  |


2 Po zatwierdzeniu pozycji „1 Wyświetlacz” zostanie wyświetlone podmenu.



Ustawienie kontrastu

Funkcja pozwala określić kontrast wyświetlacza – dostępnych jest 16 poziomów kontrastu (od 1 do 16).

Aby ustawić parametr, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Kontrast wyświetlacza”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie (efekt jest widoczny na wyświetlaczu), następnie zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  |


Podświetlenie

Funkcja ta pozwala wybrać ustawienie, czy wyświetlacz ma być podświetlony zawsze, czy tylko w przypadku zasilania z sieci, czy nigdy.



Jeżeli zasilanie zewnętrzne jest odłączone, a akumulator nie jest dostatecznie naładowany, podświetlenie, mimo ustawienia „Zawsze”, jest wyłączone.

Aby określić ustawienie, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Podświetlenie”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Tylko z zasilaczem”, „Zawsze”, „Nigdy”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡. |  |


Jasność podświetlenia

Funkcja pozwala zdefiniować intensywność podświetlenia – dostępnych jest 16 poziomów jasności (od 1 do 16).



W celu ograniczenia poboru energii w przypadku pracy tylko z akumulatora, zaleca się zmniejszenie jasności podświetlenia wyświetlacza.


Aby ustawić parametr, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Jasność podświetlenia”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie (efekt jest widoczny na wyświetlaczu), następnie zatwierdzić klawiszem ➡. |  |

Czas zaniku podświetlenia

Funkcja pozwala określić po jakim czasie bezczynności ma zaniknąć podświetlenie.

Aby ustawić parametr, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „4 Czas zaniku podświetlenia”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem ➡. |  |

Wydruk

Pozycja pozwala na wykonanie ustawień:

- jakości wydruku,
- oszczędności papieru,
- trybu ekonomicznego,
- Wydruki
 - raportu dobowego,
 - wydruków niefiskalnych,
 - wydruków specjalnych,
 - kodu podpisu cyfrowego,

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---------------------|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➡. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Konfiguracja sprzętu”, „2 Wydruk”.</p> | |

- 2** Po zatwierdzeniu pozycji „**2 Wydruk**”, zostanie wyświetlone podmenu.

Jakość wydruku

Funkcja pozwala zdefiniować intensywność zaciemnienia druku – dostępnych jest 16 poziomów (od 1 – najślabszy do 16 – najmocniejszy).


Aby ustawić parametr, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---------------------|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Jakość wydruku”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem ➡.</p> | |

Oszczędność papieru

Przy włączonej oszczędności papieru automatycznie drukowana jest część nagłówka następnego dokumentu, co zmniejsza odstęp między wydrukami.

Aby ustawić ten parametr, należy:


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| Wybrać funkcję „ 3 Oszczędność papieru ” (wybór pozycji jest identyczny, jak wybór menu „ Wydruk ”). Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („ Tak ” lub „ Nie ”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡ . |  |

Wydruki

Raporty dobowe

Pozycja umożliwia wybór, czy raporty dobowe mają być drukowane na oryginale i zapisywane w pamięci chronionej, czy tylko zapisywane w pamięci chronionej.


Aby ustawić ten parametr, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „ 1 Raporty dobowe ”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („ Wydruk ” lub „ Brak wydruku ”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡ . |  |

Wydruki niefiskalne

Pozycja umożliwia wybór, czy wydruki niefiskalne mają być drukowane na oryginale i zapisywane w pamięci chronionej, czy tylko zapisywane w pamięci chronionej.


Aby ustawić ten parametr, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „ 2 Niefiskalne ”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („ Wydruk ” lub „ Brak wydruku ”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡ . |  |

Wydruki specjalne

Pozycja umożliwia wybór, czy wydruki specjalne mają być drukowane na oryginale i zapisywane w pamięci chronionej, czy tylko zapisywane w pamięci chronionej.


Aby ustawić ten parametr, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Specjalne”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Wydruk” lub „Brak wydruku”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡ . |  |

Kod podpisu cyfrowego

Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie drukowania na dokumentach graficznego kodu podpisu cyfrowego.



Aby ustawić ten parametr, należy:




| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „4 Kod podpisu cyfr.”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Wydruk” lub „Brak wydruku”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡ . |  |

Konfiguracja noża

Funkcja ta pozwala zdefiniować, czy po zakończeniu wydruku papier ma być wysuwany tak, aby po oderwaniu oryginału pozostała wolna linia po logo fiskalnym (ustawienie „Standardowy”), czy nie – oryginał odrywany bezpośrednio po linii z logo fiskalnym (ustawienie „Obniżony”).

Aby wybrać odpowiednie ustawienie, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| 1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać kolejno pozycje „2 Konfiguracja”, „3 Konfiguracja sprzętu”, „3 Konfiguracja noża” i zatwierdzić klawiszem ➡ . |   |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---------------------|--|
| |  |
| |  |
| |  |






2 Klawiszami **↑** i **↓** należy wybrać żądane ustawienie („Standardowy” lub „Obniżony”), następnie zatwierdzić klawiszem **→**.




Sygnalizacja dźwiękowa

Pozycja pozwala na skonfigurowanie dźwięków klawiszy oraz sposobu sygnalizacji braku zasilania zewnętrznego.

W celu wybrania odpowiedniego ustawienia, należy:


| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1 Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem →. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Konfiguracja sprzętu”, „4 Sygnalizacja dźwiękowa”.</p> |  |
| |  |
| |  |
| |  |
| |  |

| | Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|--|
| 2 | Po zatwierdzeniu pozycji „4 Sygnalizacja dźwiękowa”, zostanie wyświetlone podmenu. |  |

Dźwięki klawiszy

Funkcja umożliwi włączenie lub wyłączenie dźwięków klawiszy („Tak” lub „Nie”).


Aby ustawić ten parametr należy:

| | Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|--|
| | Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie („Tak” lub „Nie”), następnie zatwierdzić klawiszem ➡ . |  |

Brak zasilania

Funkcja pozwala zdefiniować sposób sygnalizacji braku zasilania zewnętrznego – określić (w sekundach) interwał czasowy między sygnałami dźwiękowymi. Ustawienie „00” powoduje wyłączenie sygnalizacji braku zasilania.





Aby ustawić ten parametr, należy:

| | Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|---|---|
| | Za pomocą klawiszy ← i ➡ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓ , ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem ➡ . |  |

Szuflada


Pozycja pozwala na ustawienie impulsu szuflady.

Aby wykonać ustawienie, należy:

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>1</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „2 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem ➡. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycje „3 Konfiguracja sprzętu”, „5 Szuflada”.</p> |  <p>Menu 14:03 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> |
| |  <p>Konfiguracja 14:33 1 Parametry ogólne 2 Konfiguracja połączeń 3 Konfiguracja sprzętu</p> |
| |  <p>Konfig. sprzętu 15:41 3 Konfiguracja noża 4 Sygnalizacja dźwiękowa 5 Szuflada 6 Zasilanie</p> |
| <p>2</p> <p>Po zatwierdzeniu pozycji „5 Szuflada” zostanie wyświetlone podmenu.</p> |  <p>Szuflada 15:43 1 Impuls szuflady</p> |

Impuls szuflady


Funkcja umożliwia ustawienie długości impulsu sterującego otwieraniem szuflady – dostępnych jest 10 wartości (od 1 do 10). Czas trwania impulsu regulowany jest w zakresie od ok. 0,05 – 1s (czasy orientacyjne). Zwiększenie parametru powoduje wydłużenie czasu trwania impulsu. Dla szuflad produkcji Posnet zaleca się ustawienie wartości tego parametru na 5 (0,4s).

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| <p>Wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Impuls szuflady”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem ➡.</p> |  <p>Szuflada 15:45 Impuls szuflady</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">05</div> |

Zasilanie




Prąd ładowania

Funkcja pozwala na ustawienie trybu ładowania z obniżonym lub standardowym prądem ładowania.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|--|
| Wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Prąd ładowania”. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać żądane ustawienie, następnie zatwierdzić klawiszem ➡. |  |

Identyfikatory



Funkcja umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień: nazwy, wersji i numeru unikatowego urządzenia, odsyłanych po protokole komunikacyjnym.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| 1 Wyświetlane jest pytanie, czy przywrócić ustawienia. Naciśnięcie klawisza ← powoduje rezygnację z wykonania operacji i powrót do menu „Konfig. sprzętu”. |   |
| 2 Po zatwierdzeniu klawiszem ➡, przywracane są fabryczne ustawienia identyfikatorów drukarki i wyświetlany jest komunikat potwierdzający. |  |

PAMIĘĆ CHRONIONA


OSTATNIE DOKUMENTY





Funkcja umożliwia wydruk danych z dokumentów wykonanych po ostatnim raporcie dobowym. Można wydrukować dane od 1 do 9 dokumentów.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| <p>1</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „3 Pamięć chroniona” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Ostatnie dokumenty”.</p> |  <p>Menu 16:09 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> <p>Pamięć chroniona 16:10 1 Ostatnie dokumenty 2 Zawartość pamięci 3 Pojemność pamięci 4 Grafiki na wydrukach</p> |
| <p>2</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać liczbę dokumentów (od 1 do 9), następnie zatwierdzić klawiszem ➔. Po zatwierdzeniu urządzenie wydrukuje zadeklarowaną liczbę dokumentów.</p> |  <p>Ostatnie dokumenty 16:12 Ile wydrukować?</p> <p>1</p> |

ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI









Funkcja służy do wydruku danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1</p> <p>Klawiszami ↑ i ↓ wybrać pozycję „3 Pamięć chroniona” i zatwierdzić klawiszem ➔. Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „2 Zawartość pamięci”.</p> |  <p>Menu 16:09 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> |

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| |  |
| <p>2</p> <p>W pierwszej kolejności należy ustawić zakres dat (datę początkową i datę końcową), z jakiego mają być wydrukowane dane dokumentów. W obu przypadkach klawiszami ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |
| <p>3</p> <p>Po określeniu zakresu, należy wybrać rodzaj wydruków. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać odpowiedni rodzaj („Paragony”, „Faktury”, „Wydruki niefiskalne”, „Raporty dobowe”, „Wszystkie”), następnie zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |
| <p>3a</p> <p>Po wybraniu: „Paragony”, „Faktury”, „Wydruki niefiskalne”, należy podać zakres numerów do wydruku. Dla paragonów - należy podać numery fiskalne. Dla faktur – numery niefiskalne ze stopki. Dla wydruków niefiskalnych –numery niefiskalne wydruków. Należy podać numer początkowy i numer końcowy zakresu wydruków. W obu przypadkach klawiszami ← i → należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione. Następnie, używając klawiszy ↑ i ↓, ustawić wartość i zatwierdzić klawiszem →.</p> |  |









POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

Funkcja wyświetla informację o ilości wolnego miejsca w pamięci chronionej.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|--|--|
| <p>1 Klawiszami  i  wybrać pozycję „3 Pamięć chroniona” i zatwierdzić klawiszem . Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „3 Pojemność pamięci”.</p> |  <p>Menu 16:09 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> |
| <p>2 Po zatwierdzeniu pozycji „3 Pojemność pamięci”, zostanie wyświetlony komunikat. Komunikat można wyłączyć klawiszem  lub .</p> |  <p>Pojemność pam. 16:29  Wolne miejsce na nośniku 100%</p> |

GRAFIKA NA WYDRUKACH

Pozycja umożliwia wybór, czy na wydrukach archiwalnych ma być drukowana grafika w takiej postaci, jak na oryginale, czy tylko jej symboliczne oznaczenie.

| Wykonywana czynność | Wygląd wyświetlacza |
|---|---|
| <p>1 Klawiszami  i  wybrać pozycję „3 Pamięć chroniona” i zatwierdzić klawiszem . Następnie w ten sam sposób wybrać i zatwierdzić pozycję „4 Grafiki na wydrukach”.</p> |  <p>Menu 16:09 1 Raporty 2 Konfiguracja 3 Pamięć chroniona 4 Serwis</p> |
| <p>2 Klawiszami  i  należy wybrać żądane ustawienie („Tak” lub „Nie”), następnie zatwierdzić klawiszem .</p> |  <p>Pojemność pam. 16:32 Grafika na wydrukach archiw. Tak Nie <input checked="" type="checkbox"/></p> |

INFORMACJE DODATKOWE

FORMATKI WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH

Formaty wydruków niefiskalnych są zawarte w specyfikacji protokołu komunikacyjnego.

O wydrukach dostępnych dla użytkownika decydują możliwości zewnętrznego programu sterującego drukarką.

OBLICZENIA

Obliczenia wykonywane przez drukarkę podczas transakcji opisano w specyfikacji protokołu komunikacyjnego.

PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

Dokładny opis protokołów komunikacyjnych drukarki (POSNET i THERMAL) dostępny jest na stronie www.posnet.com

W przypadku jeśli program sterujący (sprzedaży) prześle do drukarki nieprawidłową komendę może zostać odesłany błąd (np. trend) z kodem błędu (np. 2005).

Sposób usunięcia:

Należy skontaktować się z dostawcą lub producentem oprogramowania sprzedażowego.

OPIS SYTUACJI AWARYJNYCH

BŁĘDY ZWIĄZANE Z WYDRUKIEM

Kody błędów związanych z wydrukiem są sumowane. Oznacza to, że np. jednoczesne uszkodzenie silnika i termistora mechanizmu będzie miało kod [30]. Nie wszystkie błędy z tej kategorii wyświetlane są wraz z kodem błędu jeśli występują samodzielnie. Kolumna * odpowiada na pytanie, czy wyświetlany jest kod błędu, jeśli błąd wystąpił samodzielnie.

| Kod | Komunikat wysłany na wyświetlacz drukarki | Powód | * |
|-------|---|--|-----|
| 1 | „Błąd mechanizmu drukarki” | Błąd transferu DMA do głowicy termicznej lub błąd funkcji dekodującej. | tak |
| 2 | „Otwarta pokrywa mechanizmu” | Otwarta pokrywa mechanizmu lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu. | nie |
| 4 | „Brak papieru” | Brak papieru w mechanizmie lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu. | nie |
| 10 | „Błąd mechanizmu drukarki” | Uszkodzony silnik mechanizmu oryginału lub wyrwana taśma mechanizmu. | tak |
| 20 | „Błąd mechanizmu drukarki” | Uszkodzony termistor mechanizmu lub wyrwana taśma mechanizmu. | tak |
| 10000 | „Zanik zasilania” | Wydruk wstrzymany po powerfail. | tak |
| 20000 | „Za wysoka temperatura mechanizmu” | Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury linijki termicznej mechanizmu. | tak |
| 40000 | „Błąd zasilania. Podłącz ładowarkę” | Wydruk wstrzymany ze względu na zbyt niskie napięcie zasilania mechanizmów (nie startuje przetwornica, błąd SLIN). | tak |

| Kod | Komunikat wysyłany na wyświetlacz drukarki | Powód | * |
|--------|--|---|-----|
| 100000 | „Zanik zasilania” | Zakaz drukowania z powodu wystąpienia zaniku zasilania | tak |
| 800000 | „Za wysoka temperatura mechanizmu” | Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury silnika mechanizmu. | tak |

BŁĘDY APLIKACJI ZWIĄZANE Z RTC

| Numer | Opis błędu |
|-------|--|
| 460 | Błąd zegara. Wezwij serwis! Błąd zegara w trybie fiskalnym |
| 461 | Błąd zegara. Zaprogramuj datę i czas. Błąd zegara w trybie nefiskalnym |

BŁĘDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH

| Numer | Opis błędu | Sposób usunięcia |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 850 | Za mało pamięci flash. | Wezwać serwis. |
| 851 | Za mało pamięci RAM. | Wezwać serwis. |
| 852 | Nie ustawiono rozmiaru baz. | Wezwać serwis. |
| 853 | Błędna konfiguracja baz danych. | Wezwać serwis. |
| 854 | Zmieniły się dane o bazach. | Wezwać serwis. |
| 855 | Błąd w bazach w RAM. | Wezwać serwis. |
| 856 | Błąd w bazach we FLASH. | Wezwać serwis. |

BŁĘDY ZWIĄZANE ZE ZWORĄ SERWISOWĄ

| Numer | Opis błędu | Sposób usunięcia |
|-------|--|------------------|
| 360 | Nieusunięta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Znaleziono zworę serwisową. | Wezwać serwis. |
| 361 | Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono zwory. | Wezwać serwis. |

BŁĘDY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PAMIĘCI FISKALNEJ

| Mnemonik | Komunikat wysyłany na wyświetlacz drukarki |
|-------------|--|
| FmErr_write | "Błąd zapisu (7407)" |

BŁĘDY FATALNE PAMIĘCI FISKALNEJ

| Numer | Opis błędu | Sposób usunięcia |
|-------|--|------------------|
| 2068 | Nieprawidłowa suma kontrolna programu. | Wezwać serwis. |
| 1000 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, wykonaj restart urządzenia. | Wezwać serwis. |
| 1001 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, wypięta pamięć fiskalna. | Wezwać serwis. |
| 1002 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd zapisu. | Wezwać serwis. |
| 1003 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd nieujęty w specyfikacji bios. | Wezwać serwis. |
| 1004 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błędne sumy kontrolne. | Wezwać serwis. |
| 1005 | Niezainicjalizowana pamięć fiskalna. | Wezwać serwis. |
| 1007 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błędny id rekordu. | Wezwać serwis. |
| 1010 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, numer unikatowy już zapisany. | Wezwać serwis. |
| 1011 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, brak numeru w trybie fiskalnym. | Wezwać serwis. |
| 1012 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd zapisu numeru unikatowego. | Wezwać serwis. |
| 1013 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, przepelnienie numerów unikatowych. | Wezwać serwis. |
| 1015 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, więcej niż jeden NIP. | Wezwać serwis. |
| 1016 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, drukarka w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji. | Wezwać serwis. |
| 1017 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, przekroczone liczbę zerowań RAM. | Wezwać serwis. |
| 1018 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, przekroczone liczbę raportów dobowych. | Wezwać serwis. |
| 1025 | Błędny format numeru unikatowego. | Wezwać serwis. |
| 1028 | Rekord w pamięci fiskalnej nie istnieje. | Wezwać serwis. |
| 1029 | Rekord w pamięci fiskalnej z błędną datą. | Wezwać serwis. |
| 1036 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, niezgodność danych pamięci chronionej. | Wezwać serwis. |

| Numer | Opis błędu | Sposób usunięcia |
|-------|--|---|
| 1037 | Niezgodność danych pamięci chronionej. | Wezwać serwis |
| 1038 | Błąd weryfikacji pamięci chronionej. | Wezwać serwis |
| 1044 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, nieudana fiskalizacja. | Wezwać serwis. |
| 1045 | Data i czas wcześniejsze od daty ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej. | Jeśli zmieniano czas kasy na wcześniejszy niż ostatni zapis do pamięci fiskalnej, należy odczekać z wykonaniem raportu aż data i czas będą późniejsze niż data ostatniego zapisu. W przeciwnym wypadku wezwać serwis. |
| 1050 | Przekroczona liczba zapisów trybów pracy. | Wezwać serwis. |
| 1051 | Obszar konfiguracji trybów pracy jest pusty. | Wezwać serwis. |
| 1052 | Błąd odczytu trybu pracy. | Wezwać serwis. |
| 1053 | Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd odczytu. | Wezwać serwis. |
| 1054 | Brak numeru fabrycznego! | Wezwać serwis. |
| 1056 | Nieprawidłowy format numeru fabrycznego. | Wezwać serwis. |
| 1057 | Dane niekompletne. | Wezwać serwis. |
| 1058 | Błąd pamięci fiskalnej. Zapelniono rejestr zerowań RAM. | Wezwać serwis. |
| 1074 | Wykryto podmianę pamięci fiskalnej. | Wezwać serwis. |
| 1075 | Wykryto zmiany w pamięci fiskalnej. | Wezwać serwis. |

BŁĘDY ZWIĄZANE Z PAMIĘCIĄ CHRONIONĄ


| Numer | Opis błędu | Sposób usunięcia |
|-------|--|---|
| 1038 | Błąd weryfikacji pamięci chronionej. | Wezwij serwis. |
| 2904 | Pamięć chroniona zapelniona. | Wezwij serwis w celu wymiany pamięci chronionej. |
| 2906 | Uszkodzony bufor pamięci chronionej | Wezwij serwis. |
| 2908 | Nośnik nieprawidłowy (podczas wymiany pamięci chronionej). | Upewnij się że odpowiedni nośnik dla danej operacji |

| Numer | Opis błędu | Sposób usunięcia |
|-------|---|--|
| | | jest włożony i powtórz operację. |
| 2909 | Nie udało się zainicjalizować nośnika (podczas wymiany pamięci chronionej). | Upewnij się że odpowiedni nośnik pamięci chronionej jest włożony i powtórz operację. |
| 2910 | Nośnik niesformatowany (podczas wymiany pamięci chronionej). | Upewnij się że odpowiedni nośnik pamięci chronionej jest włożony i powtórz operację. |
| 2912 | Nośnik uszkodzony. Nośnik niepusty. | Wezwij serwis. |

HOMOLOGACJE I CERTYFIKATY

Wszelkie niezbędne certyfikaty i homologacje dostępne są do pobrania ze strony internetowej www.fawagbox.pl.

Twój serwis



 (+ 48) 81 44 52 900

 Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A., ul.Łęczyńska 58, 20-954 Lublin